


Verrekijker

Vorbereiding gebruik verrekijker

Als je van plan bent veel rond te lopen met de verrekijker is het een goed idee om de bijgeleverde draagriem te bevestigen aan de verrekijker. Als deze draagriem nog niet bevestigd is, is op de afbeelding hieronder te zien hoe de band bevestigd dient te worden. Aan deze draagriem zijn ook de lenzendopjes te bevestigen, zoals te zien op de andere afbeeldingen:



Aan de slag

Draag je een bril? Schuif dan de oogdoppen van de verrekijker naar binnen. Draag je geen bril? Dan schuif je de oogdoppen juist uit (zie afbeelding: draai aan de ringen gemarkeerd met een '1'). Om scherp te stellen draai je eerst aan de focus-ring in het midden van de verrekijker (3). Je stelt hiermee scherp op het linker oog-deel. Zodra je door de linkerlens scherp ziet, stel je met de diopter-ring aan de rechterkant van de verrekijker scherp op het rechter oog-deel (6).

Check na deze stappen of je met beide ogen scherp ziet door de verrekijker.

N.B. De afbeeldingen in dit document komen uit de Instruction Manual van de Nikon Binoculars, bijgeleverd in de doos. Hierin is ook uitgebreidere informatie te vinden.